

## **ATU på NOX systemet**

En ATU på en NOX central skal konfigureres med et RS232 AddOn kort.

ATU'en skal desuden monteres på konektorprint kombi.

Drejehjulet på ATU'en skal stå i stilling 5

Det tilsluttes en NOX ATU enhed og forbindes efter anvisningerne i installations manualen.

Kontrolcentralen vil modtage følgende:

Efter koden ATU1 er et bogstav som betyder:

A = alarm

R = kvittering

L = andre meddelelser

O = frakobling

C = tilkobling

Dernæst et nummer.

For områder kan man lægge eks. 9000 til området

For fejltilkoblinger kan man lægge eks. 8000 til området

For verificerede alarmer kan man ændre zonennummeret til eks. V001

Alle andre alarmer får zonennummeret fra alarmindgangen

Eksempler på besked til KC

ATU1O9001:Frakoblet, Kontor og salgs afdeling, Svend

ATU1O9002:Frakoblet, Værksted, Svend

ATU1C9001:Tilkoblet, Kontor og salgs afdeling, Svend

ATU1C9002:Tilkoblet, Værksted, Svend

ATU1C9003:Tilkoblet, Indgang nord, Svend

ATU1A0025:indbruds alarm, Kontor og salgs afdeling, PIR i salgskontor mod nordøst

ATU1AV001:VERIFICERET ALARM, Kontor og salgs afdeling, PIR i Administration sydøst

ATU1A0040:indbruds alarm, Værksted, Detektor i værksted

ATU1R0040:indbruds alarm, Værksted, Detektor i værksted

ATU1RV001:VERIFICERET ALARM, Kontor og salgs afdeling, PIR i Administration sydøst

ATU1R0025:indbruds alarm, Kontor og salgs afdeling, PIR i salgskontor mod nordøst

ATU1O9003:Frakoblet, Indgang nord,

ATU1O9001:Frakoblet, Kontor og salgs afdeling, Svend

ATU1O9002:Frakoblet, Værksted, Svend

ATU1L0040:udkoble, Detektor i værksted, Svend

ATU1C9002:Tilkoblet, Værksted, Svend.

**Svend Jørgensen**

**SHJ** Sikrings systemer  
**Elektronik**

www.shjelektronik.dk

Tel: +45 30 25 87 14

Fax: +45 98 15 87 41