

# **TPA card reader**

# Log ind med kort på TPA

Version	Forfatter	Ændringer	Dato
1.1	Robert Banasiak		23.08.2022



# Indhold

1		Be	skrivelse	3
2		Ко	rtlæser konfiguration	3
3		NC	DX konfiguration	5
	3.1	1	Område tilstande	5
	3.2	2	Områdetype	6
	3.3	3	Område	7
	3.4	4	TIO	7
	3.5	5	ТРА	9



# 1 Beskrivelse

Applikationen "TPA card reader" er designet til at gøre det nemt for brugerne af NOX-systemet at benytte TPA'er.

Programmet kan KUN bruges med <u>denne specielle læser</u>, der muliggør hardwareintegration med berøringsskærmen <u>Touch Tablet 10" LED</u>.

#### **!OBS!**

Applikation sender kortnummer til NOX-TIO i form af klar tekst (dvs. den er ikke krypteret).

# 2 Kortlæser konfiguration

Åbn filen TPA card reader.exe.config med Notesblok.exe programmet.

Find sektionen "TPA\_card\_reader.My.Settings"

```
<TPA_card_reader.My.MySettings>
<setting name="NOXip" serializeAs="String">
<value>10.10.11.11</value>
</setting>
<setting name="NOXport" serializeAs="String">
<value>4001</value>
</setting>
<setting name="CardReaderPort" serializeAs="String">
<value>COM3</value>
</setting>
</setting>
</rpA_card_reader.My.MySettings>
```

- 1. Indtast NOX IP-adresse, NOXip
- 2. Indtast portnummer brugt i TIO, NOXport
- 3. Indtast COM port navn brugt af kortlæser. Navnet kan findes i Windows Device Manager.





Applikation kan opsættes til at starte sammen med Windows systemet ved at oprette en genvej i Start folder.

			_		×
← → ~ ↑ _ ≪ Microsoft → V	Vindows > Start Menu > Programs > Startup	~ Ū	Search Startup		Q,
• • Ouick access	Name	Date modified	Туре	Size	
	🙏 ARAS PoE Tablet	04/12/2022 12.23	Shortcut		3 KB
> 📃 This PC	🝌 TPA card reader - Shortcut	08/17/2022 12.59	Shortcut		2 KB
> 🥏 Network	🗾 tpaLoader2 - Shortcut (2)	07/15/2020 10.52	Shortcut		2 KB
4 items					



# 3 NOX konfiguration

# 3.1 Område tilstande

Tilføj to nye område tilstande.

Kunde: AF	RAS Demo 2021 R	O V2.1.04									_	
Generelt	Områder	Enhed	Bruger	Tidsprofil	Specialdage	Alarmtyper	Område- tilstande	Indgangs- profil	Historik	Dansk English		Hovedmenu
Område tilst Nr. Om 0 uker 1 Frak 2 Udgg 4 Indg 5 Tilko 6 Delv 7 Til 8 Fra 9 Dør 10 Dør 11 Adg 12 Dør 13 Tvar 14 Dør 15 Dør 15 Dør 15 Dør 15 Dør 17 PTZ 18 PTZ 19 PTZ 20 PTZ 21 PTZ 23 PTZ 24 PTZ 25 Toko 27 TPA 28 TPA 28 TPA	ande			Navn EN DK TPA on TPA on Undersøger o Aktiv dete Udkoble dete Reaktivér aut Er en frakoble Skifte til denn og udøs I Service 3: K manglende re Valtomatisk til tilstand: hvis der i de vent til omf Efter udløb i Når indg- tilladte nye områd 23. PTZ 2 Tra 24. PTZ 2 Par 25. Tools ON 26. Tools OF 27. TPA on V 28. TPA off (C	SE mrådet for åbne in mrådet for åbne in ktor skal gemmes i ktor skal gemmes i ktor skal gemmes i ktor områdetilstand, e områdetilstand, e områdetilstand k er alle aktive indg böling til denne tils titghedir) ærdring i området (28. TPA off nne tid er åbne inn kdet kan kobles af tiden, deaktivér angen igen er lukk detilstande: ppper kering : : : ::::::::::::::::::::::::::::::	Tilstan Rød: Grøn: Blå: Iog ved kobling detektorer i det kræver frakoblin vitterer ukvittte ange tand kan altid uc ilstand dgange: trig alar	Isfarve for INOX / 255 F. eks. 255 U 255 U idetilstandsskift il denne områdetil te område gs tilladelse ede alarmer i dett føres (ignorer ståd føres (ignorer ståd) føres (ignorer ståd føres (ignorer ståd) føres (ignorer ståd	PC Betjening :	sæ atisk tive indgange sø trigning efter ur alarmtype: e fra indgangspr tid: 3	t standardvær mt døb af forsinke rofil Sek.	dier	
		Ny								iem	Fortryd	

"TPA on" skal automatisk ændre tilstand til "TPA off", for at sende impuls.



# 3.2 Områdetype

Tilføj en ny områdetype med de nye område tilstande.

Kunde: ARAS Demo 2021 RO V2.1.04		– – ×
Generelt Områder Enhed Bruger	Tidsprofil Specialdage Alarmtyper Område- tilstande profil Historik	Dansk English Hovedmenu
Generelle indstillinger Kommunikation Centraler i netværk In Områdetype Alarm Door On/Off System PTZ Front PTZ Pront PTZ Prakering Tools On/Off TPA login/logud	formationer       Områdetype       SSH Sikker Shell       EN 50131 / VdS       Badkup CPU       TCP/IP (in)       In the insthing in the insthe insthing in the insthe insthing in the insthe insthing in the	> (out)       mrådet frakoblet irakoblet       ående områdetype, iåder af denne type!
		Gem Fortryd



### 3.3 Område

Tilføj et nyt område og vælg den nye områdetype.

Generelt Områder Enhed Bruger	Tidsprofil     Specialdage     Alarmtyper     Område- tilstande     Indgangs- profil     Historik     Dansk English
Områder 26. ADK Arkiv 27. ADK SV Showroom 28. ADK SV Kort produktion / Printer 29. ADK SV Test lab 30. ADK SV CEO 31. ADK SV VEOE 31. ADK SV Vepotrum ved trappe 46. MC Vindue Showroom 47. PIR Mødelokale 48. MC Vindue Showroom 47. PIR Mødelokale 48. MC Vindue Møderum 49. MC Hovedindgang 50. Teknik 51. Teknik 51. Teknik 52. System fejl 53. 230V fejl 54. AUTO alarm 55. IND 56. UD 55. TPA 1 59. TPA 3 50. TPA 4	Områdenavn       Områdetype: TPA login/logud       Gem         EN       DK       SE         TPA 1       Detektor reset-tid:       Ø         Detektor reset-tid:       Ø       Sek.         Anlæg iht. VdS       Anlæg iht. VdS
Detektorer i område     Tilføjer     Fjern	:

#### 3.4 TIO

I TIO / OmrådeTilstandsSkift tilføjes en ny kobling.

Det er vigtigt at følgende parametre indtastes/vælges korrekt: Meldings-Start: **TPA** Meldings-slut: **END** Parameter til søgning af bruger: **Kortkode** Kobling: Område: f.eks. **TPA 1** Aktuel områdetilstand: **TPA off** Ny områdetilstand: **TPA on** Tid: **2** 



III NOX TIO	×
Enhedsindstillinger           Nevn           Ehhedsindstillinger           ID-Nr:           B001           FIO Inputs           Sammentræk E	Gem indstillinger Hent indstillinger
Tehet       Virtuele kommunikations I/Os indstillinger       Tekstformat til statusvisning       Styring       Alarm aktivering       OmrådeTilstandsSkift       Rapportering       I         ADK Hovedindgang       Ala Ale områder       Ny       Kobingens navn:       TPA 1       Ny         ADK Regindgang       Ala Ale områder       Ny       Ny       Meldings-start:       TPA 1         ADK Shownoon       Slet       Slet       Parameter til søgning af bruger       Meldings-slut:       END         ADK Kakekon tilk       Ala Ale gre frak       Ala Ale område       Engernavn       brugerkode       Elsi         Ala Ale gre frak       Ala Ale kon tilk       Ala Kakken tilk       Trigger trussel på en indgang:       Inden trusselskode	Indgangstilstand Godkende Fortryd tra info Gyldig deling
Ald L JA Kakken tilk	Tid V

Tilføj virtuel udgang med formel "TPA on":

Virtue	le indgange Virtuelle udgange			
Nr. 77 78 79 81 81 82 83 84 85	Udgang  DW T  TPA 2  TPA 3  TPA 4	Udgang (Udgang 80)	Områdetilstand 57. TPA 1 27. TPA on	
86 87 88 90 91 92 93 94 95		Max. til-tid: 9999 Sek.	Udgang	

Tilføj virtuel indgang som henter tilstand fra virtuel udgang.

Indgang	Indgang (Indgang 81)
	- Navn - Godkende
	EN DK SE
TPA 1	TPA 1 Forryd
TPA 2	
TPA 3	
TPA 4	
	J8. teknisk
	i område: 57. TPA 1
	- Hente tilstand
	C Era tisket
	S Ha tridgaily
	Ved tilstand Äben: 80. TPA 1
	Ved tiletand &ben?: Togen anvendelse
	Veu ustariu Aberiz. Ingen anvendelse
	Ved tilstand Sab: Ingen anvendelse



### 3.5 TPA

Aktiver "Automatisk login", indtast TPA ip-adresse og vælg hvilken indgang skal ændre tilstand for at logge ind og med hvilken bruger.

Automatisk login Kortlæser:				IP-Adresse for dette panel:	
Ingen kortlæser		<b>_</b>		192.168.001.044	
O Direkte logind O Uden kodetastatur			r	(anvendes til automatisk logind)	
Udkoble manuel indtastning					
Ved tiltandsændring af inde	ang	en til alarm:			
81. TPA 1	•	med bruger:	TPA :	1 💌	
82. TPA 2	•	med bruger:	TPA 2	2	
83. TPA 3	•	med bruger:	TPA 3	3	
84. TPA 4	Ŧ	med bruger:	TPA 4	4	