

## Tilslutning

### PR 22/28 Mifare Sektor programmérbar læser

Klemmerække.

1. Gul LED/Buzzer
2. Rød LED
3. Grøn LED
4. Data 1
5. Data 0
6. Anvendes ikke
7. Anvendes ikke
8. Anvendes ikke
9. 0V dc
10. + 12V dc

