


Batteriskift på en SimonsVoss (SmartIntego) dør

Du skal bruge:


Batteriskift værktøj




2 stk. CR2450 3V Lithium batterier



Engangshandsker



Batteri nulstillingskort



Fremgangsmåde:

- Åben ind til batterierne ved hjælp af batteriskift værktøj.
- Benyt handsker til at demontere de gamle batterier.
- Brug et godkendt kort på låsen, indtil låsen ikke længere reagerer.
- Benyt handsker til montering af de nye batterier.
- Hold batteri nulstillingskort på låsen, indtil låsen giver en kvitterings lyd.